

Konfiguration WLAN Modem ARRIS TG2492

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie dass die default-Einstellungen ihres WLAN Modems keinen Schutz gegen unberechtigte Zugriffe Dritter für Ihr drahtloses Netzwerk bieten.

Starten Sie den Web-Browser und öffnen Sie die Seite: **http://192.168. 0.1**

ARRIS Wireless HSD Logout

Login

LOGIN

Login

The default user name is 'admin'. Valid characters are the numbers 0 to 9, the letters a through z, and printable special characters (such as \$, !, ?, &, #, @, and others.)

Login

User Name: admin

Password:

Apply

Die Standardeinstellungen lauten:

User Name: admin

Password: PSK Code vom Modemaufkleber oder eigenes WLAN Passwort

Ansicht nach der Anmeldung

GRUNDEINSTELLUNGEN

GRUNDEINSTELLUNGEN

ANMELDEEINSTELLUNGEN

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Sprache: Deutsch/German/Deutsch

Host-Name: cpe3443

aktivierier Routingfunktion:

[Weitere LAN-Einstellungen...](#)

Wireless 2,4 GHz

Wireless aktivieren:

Wireless-Netzwerkname (SSID): ARRIS-F97A

Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

Wireless 5 GHz

Drahtlose Netzwerke aktivieren:

Name des drahtlosen Netzwerks (SSID): ARRIS-F97A-5G

Pre-Shared Key: FBC7421399CF7E85

[Mehr drahtlosen Einstellungen...](#)

WPS-Einstellungen

WPS aktivieren:

Geräte-PIN-Code: 77898579

Verschlüsselungsmodus: PBC

PIN-Code des Antragstellers: []

Übernehmen

Wireless-LAN ein und ausschalten, 2,4 GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | **Drahtlose 2,4 GHz** | Drahtlose 5 GHz | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 2,4 GHZ

- GRUNDEINSTELLUNGEN
- ERWEITERT
- MAC ADDRESS CONTROL
- LISTE DER WIRELESS-CLI ...
- AKTIVE ACCESS POINTS
- 2.4GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationsseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Wireless-Netzwerkname (SSID)	ARRIS-F... ?
Netzwerknamen senden (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Tx-Leistungshöhe	Hoch ▾ ?
Kanal	Auto ▾ ?
AP-Isolierung	<input type="checkbox"/> ?
WMM aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
WMM-Energiesparmodus	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Sicherheitsmodus	WPA2-PSK (AES) (Recommended) ▾ ?
Pre-Shared Key	FB... ?

Übernehmen

Wireless-LAN ein und ausschalten - 5 GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | Drahtlose 2,4 GHz | **Drahtlose 5 GHz** | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 5 GHZ

- GRUNDEINSTELLUNGEN
- ERWEITERT
- MAC ADDRESS CONTROL
- LISTE DER WIRELESS-CLI ...
- AKTIVE ACCESS POINTS
- 5GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationsseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Wireless-Netzwerkname (SSID)	ARRIS-F... ?
Netzwerknamen senden (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Tx-Leistungshöhe	Hoch ▾ ?
Kanal	Auto ▾ ?
AP-Isolierung	<input type="checkbox"/> ?
WMM aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
WMM-Energiesparmodus	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Sicherheitsmodus	WPA2-PSK (AES) (Recommended) ▾ ?
Pre-Shared Key	FB... ?

Übernehmen

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 2,4GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | **Drahtlose 2,4 GHz** | Drahtlose 5 GHz | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 2,4 GHZ

- GRUNDEINSTELLUNGEN
- ERWEITERT
- MAC ADDRESS CONTROL
- LISTE DER WIRELESS-CLI ...
- AKTIVE ACCESS POINTS
- 2.4GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Wireless-Netzwerkname (SSID)	ARRIS-F... ?
Netzwerknamen senden (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Tx-Leistungshöhe	Hoch ▾ ?
Kanal	Auto ▾ ?
AP-Isolierung	<input type="checkbox"/> ?
WMM aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
WMM-Energiesparmodus	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Sicherheitsmodus	WPA2-PSK (AES) (Recommended) ▾ ?
Pre-Shared Key	FB... ?

Übernehmen

Wireless Name (SSID) und Passwort vergeben - 5 GHz Bereich

ARRIS | Wireless | HSD | Abmelden

Grundeinstellungen | WAN-Einrichtung | LAN-Einrichtung | Drahtlose 2,4 GHz | **Drahtlose 5 GHz** | Firewall | USB | Dienstprogramme

DRAHTLOSE 5 GHZ

- GRUNDEINSTELLUNGEN
- ERWEITERT
- MAC ADDRESS CONTROL
- LISTE DER WIRELESS-CLI ...
- AKTIVE ACCESS POINTS
- 5GHZ GUEST SSID

Grundlegende Systemeinstellungen

Für Ihr System gibt es zahlreiche Konfigurationsoptionen, aber die Optionen auf dieser Seite zur grundlegenden Einrichtung sind für die meisten Benutzer relevant. Über die Registerkarten erreichen Sie die anderen Konfigurationssseiten, auf denen Sie die erweiterten Optionen festlegen können. Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf das Fragezeichen neben der Option, um eine Beschreibung dieser Option anzuzeigen. Klicken Sie auf 'Apply' (Übernehmen), damit die Änderungen wirksam werden.

Grundeinstellungen

Wireless aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Wireless-Netzwerkname (SSID)	ARRIS-F... ?
Netzwerknamen senden (SSID)	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Tx-Leistungshöhe	Hoch ▾ ?
Kanal	Auto ▾ ?
AP-Isolierung	<input type="checkbox"/> ?
WMM aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/> ?
WMM-Energiesparmodus	<input checked="" type="checkbox"/> ?
Sicherheitsmodus	WPA2-PSK (AES) (Recommended) ▾ ?
Pre-Shared Key	FB... ?

Übernehmen